


Connaitre les mesures d'un vérin



Entraxe : Elle est égale à la longueur étendue du vérin.

☞ La mesure se prend de milieu d'œil à milieu d'œil

Course : Elle correspond à la longueur de la partie épaisse du vérin, elle est aussi égale à la longueur de la tige.

Diamètre A : Il s'agit du diamètre de la tige qui sort du vérin

Diamètre B : Il s'agira ici du diamètre de la partie la plus épaisse du vérin